
Express5800/110Ek, 110Rh-1

N8100-1385/1386 ご利用にあたって

このたびは、Express5800/110Ek,110Rh-1 をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書には、本製品に関する補足事項が記載されています。
なくさないよう大切に保管してください。

本製品に添付の EXPRESSBUILDER に格納されているユーザズガイドやオンラインドキュメント及び各種ユーティリティのご利用にあたっては、下記の表に従って、各ドキュメントに記載されている本体装置の N コードをお手持ちの本体装置の N コードに読み替えてご利用ください。

現在の表記(Nコード)	読み替え後(新Nコード)
N8100-1263 (<u>Pentium D 3GHz / 2x2MB</u>)	N8100-1385 (<u>Pentium デュアルコア 1.80GHz / 1MB</u>)
N8100-1266 (<u>PentiumD 3GHz / 2x2MB</u>)	N8100-1386 (<u>Pentium デュアルコア 1.80GHz / 1MB</u>)

(注)読み替え前／後の本体装置の仕様に、CPUスペック以外の差分はありません。

NEC



*856-126772-101-00 *

2007年 8月 初版